



# **Otočný panelový dálkový ovladač**

Model No.: K1

# 1.Vlastnosti

Zařízení využívá bezdrátovou technologii 2,4 GHz s nízkou spotřebou energie, dlouhým dosahem, vysokou odolností proti rušení a rychlou komunikací. Je napájeno baterií CR2032. Otočný ovladač umožňuje plynulé stmívání jasu a nastavení teploty chromatičnosti. Je kompatibilní s jednobarevnými a CCT LED svítidly MiBoxer.

- Dosah ovládání: až 30 m
- Jeden ovladač: podporuje neomezený počet LED svítidel
- Magnetický způsob instalace: pohodlnější a praktičtější použití

# 2.Vlastnosti

Model: K1

Provozní napětí: 3 V (baterie CR2032)


Vysílací výkon: 6 dBm

Pohotovostní odběr: < 6  $\mu$ A

RF frekvence: 2,4 GHz


Dosah ovládání: až 30 m

Provozní teplota: -10 až +40 °C




## 3.Funkce

Otočný ovladač



Indikátor



Tlačítko SET

CR2032

Prostor pro baterii

### Otočný ovladač

**Krátké stisknutí:** zapnutí / vypnutí světla

**Otáčení:** plynulé stmívání jasu

**Dlouhé stisknutí při zapnutém světle:** po rozblikání indikátoru přepnutí do režimu CCT, otáčením nastavíte teplotu chromatičnosti světla

(Upozornění: zařízení automaticky opustí režim CCT, pokud uživatel neprovede žádnou akci do 3 sekund.)

**Dlouhé stisknutí při vypnutém světle:** přepnutí do režimu nočního světla

### Tlačítko „SET“:


**Párování** (Link Code): Vypněte svítidlo na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Do 3 sekund krátce stiskněte tlačítko „SET“ třikrát. Světlo třikrát pomalu zabliká – párování je dokončeno.

**Odpojení** (Unlink Code): Vypněte svítidlo na 10 sekund a poté jej znovu zapněte. Do 3 sekund krátce stiskněte tlačítko „SET“ pětkrát. Světlo desetkrát rychle zabliká – odpojení je dokončeno.


**Poznámka:** Pro triakový stmívač TRI-C1 dlouze stiskněte tlačítko „SET“. Indikátor začne rychle blikat a zařízení přejde do režimu nočního světla. Pro více informací si prostudujte návod k zařízení TRI-C1.

## 4.Instalace

1.Odstraňte ochrannou pásku na zadní straně.




2.Přilepte držák na požadované místo.



3.Vložte baterii CR2032.



4.Nasaďte otočný ovladač na přední stranu držáku.



## 5.Upozornění

1.Děti smí zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby – zabraňte spolknutí knoflíkové baterie.

2.Nepoužívejte zařízení v blízkosti kovových nebo magnetických předmětů, může to výrazně snížit dosah ovládání.



Made in China